

Преобразователи МТ20, МТ21, МТ50

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ans@nt-rt.ru || сайт: <https://akascan.nt-rt.ru/>

Магнитоиндукционный преобразователь МТ20-02 (МТ2-01 наименование согласно реестру).



Корпус преобразователя выполнен из черного полиацетала (РОМ-С), в преобразователе использован сверхгибкий надежный кабель, ввод кабеля в разъем защищен кожухом из резиноподобного пластика, наконечник преобразователя выполнен из электротехнической стали. Преобразователь МТ20-02 толщиномера может быть снабжен износостойким наконечником, повышающим многократно стойкость к износу. (Наименование позиции для заказа: МТ20-02т)
Отличить преобразователь МТ20-02т с износостойким наконечником от стандартного исполнения датчика можно по красной метке на торце верхней втулки корпуса (см. фото). Кроме этого можно проверить твердость наконечника по способности оставлять царапины на обычном стекле.

Магнитоиндукционный преобразователь МТ20-20(МТ20-01) для толщиномера покрытий МТ2007 (МТ-2007) и АКА2017



Отличается от МТ20-20, высокой чувствительностью, повышенными термостабильностью и помехозащищенностью. Улучшение характеристик сигнала датчика достигается за счет отличной от МТ20-20 электромагнитной схемы и улучшенных параметров материала сердечника. Некоторым покупателям был представлен под обозначением МТ20-20.1. В 2015 году из-за возникшей путаницы новому преобразователю было присвоено старое обозначение: МТ20-20. Преобразователь поставляется только с ультрагибким кабелем.
Преобразователь МТ20-20 (диапазон измерений до 20 мм)
Преобразователь МТ20-02 (диапазон измерений до 2 мм)
Преобразователь МТ20-02Лок (диапазон измерений до 1 мм)
Преобразователи МТ20-02 и МТ20-02Лок с наконечником из карбида вольфрама

Магнитоиндукционный преобразователь МТ50-50 для толщиномера МТ2007.



Диапазон измерения 0-50,00мм. Предназначен для измерения толстых (до 50мм) тепло-шумозащитных покрытий относительно магнитного основания размером от 150X150мм.

Габаритные размеры преобразователя: высота 84мм, диаметр 44мм. Вес: 150г. Может быть использован для измерения толщин мягких материалов таких, как поролон, пористая резина, войлок и т.п.

Особенность: на корпусе датчика размещен разъем РС7 - с электронным блоком прибора датчик соединяется кабелем с двумя симметричными кабельными розетками.

Преобразователь МТ20-50
для магнитного толщиномера (диапазон измерений диапазон до 30 мм)

Преобразователь МТ21-02
для магнитного толщиномера с удлиняющей штангой (диапазон до 2 мм)

Преобразователь МТ21-20
для магнитного толщиномера с удлиняющей штангой (диапазон до 20 мм)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ans@nt-rt.ru || сайт: <https://akascan.nt-rt.ru/>